

## AANBRENGEN AFWERKCOATING (IN TWEE LAGEN)

- Zorg eerst voor een schone werkomgeving: wanden en vloer dienen schoon en stofvrij te zijn.
- Plak de vloeren, plafond en eventuele lijsten af met afplaktape
- De afwerkcoating bestaat uit twee componenten:  
zie voor de mengverhoudingen de mengtabel de fles van component B of de volgende pagina.

**LET OP: de coating wordt NAT in NAT verwerkt.**

Verwerk de 1e laag daarom niet langer dan ± 30 minuten,  
zodat je de 2e laag over de nog plakkerige 1<sup>e</sup> laag aanbrengt.

**!! EINDIG NIET HALVERWEGE EEN WAND TER VOORKOMING VAN TEKENING !!**

**Zie ook onze instructiefilm voor ondersteunend beeldmateriaal:  
VERWERKING 2-COMPONENTEN COATING,**

- Component A: eerst goed schudden en in een droge, schone mengbeker gieten.
- Component B: toevoegen aan component A en goed mengen met elektrische mixer.
- Mix het geheel ongeveer drie minuten goed door.
- Giet de coating in een schoon rolbakje
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde roller!
- Breng de coating steeds aan op een vlak van ongeveer 30 cm aan. Rol deze goed uit in verschillende richtingen, hierdoor worden gaatjes en oneffenheden opgevuld met de coating. Zet vervolgens een nieuw vlak op en overlap het daarvoor opgezette stuk voor een egale verdeling van de coating.
- De binnen hoeken worden met de zijkant van de roller opgevuld en goed uitgerold.
- Na circa 5 minuten, als de coating begint in te trekken, narollen vanuit verschillende richtingen, doe dit met dezelfde roller, maar zonder toevoeging van nieuwe coating.
- Te veel coating in de hoeken kan wit uitslaan na droging.
- Let goed op met stof; de coating blijft ± 1 uur plakken.

### **2e laag aanbrengen – na circa 30 minuten – WERK NAT IN NAT!**

- Als de strepen van de 1<sup>e</sup> laag zijn verdwenen kan de 2<sup>e</sup> laag aangebracht worden.
- **Deze dient te worden aangebracht als de 1e laag nog plakt voor een goede hechting van de 2<sup>e</sup> laag.**
- Meng opnieuw component A en B, maar dan volgens de verhoudingen voor de 2e laag.
- Breng op dezelfde manier aan als de eerste laag.
- Verwijder de afplaktape zodra de coating niet meer plakt.

**De coating is na 48 uur gebruiksklaar er kan dan eventueel afgemonteerd worden.**

### **Aanbrengen op droge ondergrond (na één uur of langer):**

**In verband met de hechting dient NAT IN NAT gewerkt te worden. Zolang de coating nog plakt kan er een tweede of derde laag aangebracht worden. Na ± 1 uur is de coating te droog en hecht de volgende laag niet meer, waardoor de werking wegvalt.**

**Volg dan onderstaande stappen:**

- Wacht minimaal 24 uur;
- Schuur de coating licht op (schuurpapier korrel 240);
- Maak stofvrij;
- Breng nieuwe laag aan volgens mengverhouding 2e laag;
- Ook een derde of vierde laag wordt verwerkt volgens mengverhouding 2e laag.

## TABEL MENGVERHOUDING COATING

Tabel mengverhoudingen		
COATING COMPONENT	A/B	1e laag
Aantal m <sup>2</sup>	A grammen	B grammen
1	70	17
2	140	34
3	210	51
4	280	68
5	350	85
6	420	102
7	490	119
8	560	136
9	630	153
10	700	170
11	770	187
12	840	204
13	910	221
14	980	238
15	1050	255
16	1120	272
17	1190	289
18	1260	306
19	1330	323
20	1400	340

Tabel mengverhoudingen		
COATING COMPONENT	A/B	2e laag
Aantal m <sup>2</sup>	A grammen	B grammen
1	40	10
2	70	17
3	100	25
4	130	32
5	160	40
6	190	47
7	220	55
8	250	62
9	280	70
10	310	77
11	340	84
12	370	91
13	400	99
14	430	106
15	460	114
16	490	121
17	520	129
18	550	136
19	580	144
20	610	151

## ONDERHOUD EN SCHOONHOUDEN

- Beton Ciré is eenvoudig schoon te houden.
- Maak het douchegebied regelmatig schoon met een niet bijtend schoonmaakmiddel (dit kan de toplaag beschadigen).
- Toch een keer goed reinigen? Spoel de wand dan goed na zodat het schoonmaakmiddel niet kan inbijten in het materiaal.
- Zorg voor voldoende ventilatie zodat vocht kan opdrogen.
- Maak de wanden na gebruik eventueel droog met een wisser of doek, dit scheelt aanhechting van vuil en kalk.
- Wees voorzichtig met haarverf, spoel de wanden goed na als dit gebruikt is.