



Tips bij WARM WEER



Om de verwerkingstijd te vergroten zorg je dat je producten koel blijven.

Hier win je tijd mee, hoe warmer je product hoe korter de verwerkingstijd

- Zet Resine in de koelkast
- Zet Beton Ciré op een koele plek (uit de zon)
- Zet Coating op een koele plek (uit de zon)
- Houd ramen en deuren gesloten tijdens het stuken.

Als het wat warmer weer is kan het voorkomen dat er blaasjes ontstaan in Beton Ciré  
aangebracht op een zuigende ondergrond zoals cement, Ardex R1 / gips).

Dit kun je voorkomen door:

- Maak Beton Ciré aan voor het oppervlak dat gestuukt wordt;
- Breng een zo dun mogelijk schraaplaagje aan (de onderlaag blijft zichtbaar);
- Ga daar direct overheen met het restant van het aangemaakte cement;
- Volg nu de stappen zoals in de handleiding/op het etiket.

Door deze stappen te volgen hef je de snelle droging op en voorkom je blaasvorming en blijft afmeten mogelijk.