



Beton Ciré Unique
Rosbayerweg 125
1521 RW Wormerveer

E-mail:
Website:
Telefoon:

Info@betoncireunique.nl
www.betoncireunique.nl
075-628.73.11

2-COMPONENTEN – AFWERKCOATING

VERWERKINGSTEMPERATUREN

Ter voorkoming van problemen in de droging moet de ruimte niet te koud / vochtig zijn:

- Temperatuur tussen 15°C en 25°C
- Relatieve luchtvochtigheid moet < 70% zijn.
- Temperatuur te bewerken oppervlak minimaal +15 °C
- Uithardingstemperatuur minimaal +15°C

Maak eventueel gebruik van elektrische kacheltjes om de ruimte te verwarmen.

Sommige kleuren Beton Ciré tonen veel lichter vóór het coaten.

De coating bepaalt uiteindelijk de juiste kleur. Zie hier een voorbeeld van de donkere kleur Carbon.



AANBRENGEN AFWERKCOATING (IN TWEE LAGEN!)

Aanbrengen 1e laag

- Zorg eerst voor een schone werkomgeving: wanden en vloer dienen schoon en stofvrij te zijn.
- Plak de vloeren, plafond en eventuele lijsten af met afplaktape.
- De afwerkcoating bestaat uit twee componenten:
zie voor de mengverhoudingen de mengtabel op de fles van component B.

LET OP: de coating wordt NAT in NAT verwerkt.

**Verwerk de 1e laag niet langer dan 50 minuten, zodat je de 2e laag over de nog plakkerige 1e laag kunt aanbrengen.
Als de strepen van de eerste laag zijn weggetrokken is het tijd voor de 2e laag.**

!! EINDIG NIET HALVERWEGE EEN WAND TER VOORKOMING VAN TEKENING !!

- Component A: eerst goed schudden en in een droge, schone mengbeker gieten.
- Component B: toevoegen aan component A en goed mengen met elektrische mixer.
Mix het geheel ongeveer drie minuten goed door.
- Giet de coating in een schoon rolbakje.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde roller!
- Breng de coating steeds aan op een vlak van ongeveer 30 cm aan. Rol deze goed uit in verschillende richtingen, hierdoor worden gaatjes en oneffenheden opgevuld met de coating. Zet vervolgens een nieuw vlak op en overlap het daarvoor opgezette stuk voor een egale verdeling van de coating.
- De binnen hoeken worden met de zijkant van de roller opgevuld en goed uitgerold.
- Na circa 5 minuten, als de coating begint in te trekken, narollen vanuit verschillende richtingen, doe dit met dezelfde roller, maar zonder toevoeging van nieuwe coating.
- Te veel coating in de hoeken kan wit uitslaan na droging.
- Let goed op met stof; de coating blijft ± 1 uur plakken.
- Let op: **2e laag aanbrengen – na 20 à 50 minuten – WERK NAT IN NAT!**

Aanbrengen 2e laag (na ± 20 à 50 minuten)

- Als de strepen van de 1e laag zijn verdwenen kan de 2e laag aangebracht worden.
- Deze dient te worden aangebracht als de 1e laag nog plakt voor een goede hechting van de 2e laag.
- Meng opnieuw component A en B, maar dan volgens de verhoudingen voor de 2e laag.
- Breng op dezelfde manier aan als de eerste laag.
- Verwijder de afplaktape zodra de coating niet meer plakt.

Tip: bekijk ons filmpje - Instructie Beton Ciré twee componenten coating -

<https://www.betoncireunique.nl/instructie/>





Beton Ciré Unique
Rosbayerweg 125
1521 RW Wormerveer

E-mail:
Website:
Telefoon:

Info@betoncireunique.nl
www.betoncireunique.nl
075-628.73.11

2-COMPONENTEN - AFWERKCOATING

OPNIEUW COATEN OVER BESTAANDE COATING

- **Ontvet de te bewerken ondergrond.**
- Te bewerken ondergrond met de hand licht opschuren met korrel 320; (let op: niet door de bestaande coating heen schuren, slechts licht opruwen).
- Unique 2-componenten coating dik aanbrengen met roller vanuit verschillende richtingen en goed uitrollen, voorkom druppels en zakkers.
- Na 48 uur droogtijd is de plek belastbaar.

BESCHADIGINGEN REPAREREN

Mocht er onverhoopt een beschadiging ontstaan dan kan deze bijgewerkt worden. Let wel, over het algemeen blijft de beschadigde plek zichtbaar.

ALLEEN MET COATING:

- Beschadigde plek goed laten drogen;
- Ontvet de te bewerken ondergrond;
- Beschadigde plek licht opschuren met korrel 320; (let op: niet door de bestaande coating heen schuren, slechts licht opruwen)
- Coating aanbrengen met roller vanuit verschillende richtingen en goed uitrollen, voorkom druppels en zakkers.
- Bij kleine beschadigingen is een laag voldoende, je loopt bij twee lagen het risico dat deze te dik wordt en daardoor zichtbaar blijft.
- Na 48 uur droogtijd is de plek belastbaar.

MET BETON CIRÉ UNIQUE EN COATING:

- Ontvet de te bewerken ondergrond;
- Beschadigde plek licht opschuren (korrel 320); (let op: niet door de bestaande coating heen schuren, slechts licht opruwen)
- Beschadigde plek aansmeren met Beton Ciré Unique*;
- Na droging opnieuw licht opschuren, (let op: schuur niet door de coating heen) met korrel 320;
- Coating dik aanbrengen met roller vanuit verschillende richtingen en goed uitrollen, voorkom druppels en zakkers.
- Breng na maximaal 30 minuten de tweede laag op dezelfde manier aan.
- Na 48 uur droogtijd is de plek belastbaar.

***Let op: Bij kleine beschadigingen tot Ø 20 cm meng je het cement niet met resine maar met water!
Dit zorgt voor een mooier eindresultaat.**

ONDERHOUD EN SCHOONHOUDEN

- Beton Ciré is eenvoudig schoon te houden.
- Maak het douchegebied regelmatig schoon met een niet bijtend schoonmaakmiddel (dit kan de toplaag beschadigen).
- Toch een keer goed reinigen?
Spoel de wand dan goed na zodat het schoonmaakmiddel niet kan inbijten in het materiaal.
- Zorg voor voldoende ventilatie zodat vocht kan opdrogen.
- Maak de wanden na gebruik eventueel droog met een wisser of doek, dit scheelt aanhechting van vuil en kalk.
- Wees voorzichtig met haarverf: vermijd bij voorkeur alle contact met Beton Ciré. Spoel de wanden goed na als dit gebruikt is.

Tip: bekijk ons filmpje - Instructie Beton Ciré twee componenten coating -

<https://www.betoncireunique.nl/instructie/>

